

INSTALLATIONSANVISNING

Jaguarmåtten

Jaguarmåtten er en effektiv skrabemåtte med åben profil og drænende underside. Måtten består af 400 x 100 mm moduler, som let sammenbygges til en valgfri størrelse og form.

Sammensætning af moduler til en hel måtte

Modulerne skal monteres overlappende for at ligge på tværs imod gangretningen (som et murstensmønster). Modulerne trykkes let sammen med tommelfingeren eller en gummihammer. Ved montering af store måtter kan det hjælpe at dyppe holderingene i sæbevand (lidt normalt opvaskemiddel og vand), inden man med en gummihammer slår måtten sammen. Så glider holderingene lettere, og monteringen går hurtigere.

Montering af færdig måtte i nedsækning eller på gulvet

Jaguarmåtten er ikke selvbærende, men skal lægges på et plant og fast underlag. Den kan med fordel lægges nedsænket i gulvet, men kan også ligge løst oven på gulvet, eventuelt forsynet med en måtterampe. Måtten skal altid fremstilles med et 2 % større mål i gangretningen for at mindske risikoen for forskydning i stærkt trafikerede entréer. Placér måtten med den rette side, dvs. med dræneringskanaler og modulringene/-holderen, imod bunden. Buerne skal ligge i gangretningen.

Hvis måtten leveres færdigmonteret er den lavet med et ca. 2 % større mål og opleves som for stor til gulvnedsækningen. Tryk/tving måtten ned i nedsækningen, så den spænder imod kanten. Det forhindrer, at måtten "krymper" eller forskydes i gangretningen. Specielle måltilpasninger kan let gøres på stedet med en hobbykniv eller bidetang.

Monteringsankre (ekstra tilbehør)

Monteringsankre skal fastgøres i gulvet ved måttens begyndelse og afslutning ved måttelængder, der overstiger 3 m (1 anker pr. modul i bredden hver tredje meter i længderetningen). De skrues fast i gulvet med en passende skrue (skrue medfølger ikke). Måttens hulprofil trykkes nemt fast imod monteringsankeret og kan senere let løftes af under rengøring.

