

INSTALLASJONSANVISNING

Kåbe Coral

Generelt skal matten alltid plasseres på et fast og rett underlag.

Forutsetninger

Underlaget skal være jevnt (Hus AMA tabell 43.DC), tørt, uten sprekker og tilstrekkelig solid. Den relative fuktigheten (RF) ibetonggulv må ifølge AMA Hus 11 ikke overstige 85 % for Coral med vinylbakside. Måling av RF i underlag skal utføres iht. AMA Hus 11 YSC.1. Vær særlig oppmerksom på fuktforholdene ved gulv på grunn. Temperaturen på underlag, lim og matte skal under leggingen være minst +18 °C, og den relative luftfuktigheten i lokalet maks. 60 %. Underlag av platematerialer forutsettes å holde en fuktighetsgrad på maks. 9,5 % (40 % RF ved +20 °C) slik at ikke bevegelser, som senere kan forårsake skader, oppstår. Ved legging i trapper anbefales Coral FR.

Limanbefalinger

Vær oppmerksom på at Coral krymper litt. Coral skal derfor limes fast hvis installasjonen er over 2 x 3 m eller hvis det er en vegg-til-vegginstallasjon. Coral Fr skal alltid limes ned. Coral Classic, Brush Blend, Brush Pure, Welcome, Duo, Basic og Grip med bakside av vinyl limes fast med gulv- og vegg-lim. Husk at ved liming av T32 Marine skal det brukes lim som er forenlig med IMO-godkjenningen. Coral Grip med åpen struktur limes med tokomponent-polyuretanlim Teipliming anbefales ikke, ei heller dobbeltsidig teip. Skal matten enkelt kunne fjernes, anbefales liming med slipp-primer. Se liste fra limleverandørenes bransjeforening og GBR, www.lim.se eller www.golvbranschen.se for anbefalinger om lim og limemetode. Følg anbefalingene fra limprodusenten.

Partimatching

Som med alle gulv skal ulike produksjonspartier helst ikke blandes, ettersom det vil gi synlige forskjeller. Det er særlig viktig at ulike partier ikke blandes i samme område. Ved bestilling av materiale skal hver sammenhengende gulvflate komme fra samme parti. Partinummeret er tydelig merket på baksiden av rullene eller platene og må kontrolleres før installasjonen begynnes.

Legging

Alle ruller og kapp med Coral skal oppbevares på et plant underlag og akklimatiseres i installasjonsmiljøet i 8 timer etter tilskjæring. Forsøk å unngå skjøter i gangretningen. På baksiden av hvert produkt er det en pil som viser luvretningen. Installer lengdene med alle piler i samme retning. For alle Coral tekstilprodukter (utenom Coral duo) med Everfort vinylbakside: Skjær bort 2,5 cm av kanten pluss ytterligere 1 cm av teksten for å få en egnet kant å skjøte med. For skjøting av Coral Duo (Everfort vinylbakside): Skjær bort 2,5 cm av kanten fra alle sider og eventuelt ytterligere materiale som er nødvendig for å få sammenhengende ribber mellom lengdene. Retningen for produksjon av Coral Duo er ikke gangretningen – sørg for at ribbene går vinkelrett mot gangretningen.