

INSTALLATIONSANVISNING

Kåbe Corotec

Ange alltid mått A= bredd och mått B= gånglängd vid specifikation eller beställning.

Kåbe CoroTec10

Installeras på plant och fast underlag, försänkt i golv med ingjutningsram Kåbe 12R eller ovanpåliggande med påmonterade sluttande avslutningsprofiler.

Kåbe Corotec 10 - Tät



Textillist



Gummilist



Borstlist

Kåbe CoroTec22

Installeras på plant och fast underlag, försänkt i golv med ingjutningsram Kåbe 20R alternativt Kåbe 22R eller ovanpåliggande i Kåbe mattramp typ 2. Fribärande installation av den öppna typen av matta är möjlig med hjälp av Kåbe Avloppsgaller.


Kåbe Corotec 22 - Tät




Textillist



Gummilist



Borstlist



Skraplist

Kåbe Corotec 22 - Öppen



Textillist



Gummilist



Borstlist



Skraplist