

INSTALLASJONSANVISNING

Jaguarmatten

Jaguarmatten er en effektiv skrapematte med åpen profil og drenerende underside. Matten består av 400 x 100 mm moduler som enkelt settes sammen til valgfri størrelse og form.

Sammensetning av moduler til hel matte

Modulene skal monteres overlappende for å ligge på tvers mot gangretningen (jf. teglsteinsmønster). Modulene trykkes lett sammen med tommel eller gummiklubbe. Ved montering av store matter kan det være praktisk å dyppe festeringene i såpevann (vanlig oppvaskmiddel og vann) før modulene slås sammen med en gummiklubbe. Da glir festeringene lettere og monteringen går raskere.

Montering av ferdig matte i forsenkning eller på gulv

Jaguarmatten er ikke frittstående, men skal legges på plant og fast underlag. Den kan med fordel plasseres i forsenkning i gulv, men kan også ligge løst oppå gulv, ev. utstyrt med matterampe. Matten skal alltid lages 2 % for lang i gangretningen for å redusere faren for forskyvning ved tungt trafikkerte inngangspartier. Plasser matten med riktig side, dvs. med dreneringskanaler og modulringer/feste, vendt ned. Buene skal ligge i gangretningen.

Hvis matten leveres ferdigmontert, er den laget ca. 2 % for lang og kan virke for stor til forsinkingen i gulvet. Trykk/tving matten ned i forsinkingen slik at den spenner mot kanten. Dette forhindrer at matten "krymper" eller forskyves i gangretningen. Spesielle tilpasninger kan enkelt gjøres på stedet med teppekniv eller avbitertang.

Monteringsanker (ekstra tilbehør)

Monteringsanker skal festes i gulvet ved begynnelsen og slutten på matten når matten er lengre enn 3 m (1 anker per modul i bredden for hver tredje meter i lengderetningen). Skrus fast i gulvet med egnet skrue (skrue følger ikke med). Mattens hullprofil trykkes enkelt fast mot monteringsankret og kan dermed like enkelt løftes unna for rengjøring.

