

## INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

# Kåbe Corotec

Oppgi alltid mål A = bredde og mål B = ganglengde ved spesifikasjon eller bestilling.

## Kåbe CoroTec10

Kåbe CoroTec10: Installeres på plant og fast underlag, forsenket i gulv med innstøpningsramme Kåbe 12R eller overliggende med påmonterte, skrå avslutningsprofiler.

### Kåbe Corotec 10 – Tett



Tekstillist



Gummilist




Børstelist

## Kåbe CoroTec22

Installeres på plant og fast underlag forsenket i gulv med innstøpningsramme Kåbe 20R alternativt Kåbe 22R eller overliggende i Kåbe matterampe type 2. Frittstående installasjon av den åpne matetypen er mulig ved hjelp av Kåbe Avløpsrister.

### Kåbe Corotec 22 – Tett



Tekstillist



Gummilist



Børstelist



Skrapebørste

### Kåbe Corotec 22 – Åpen



Tekstillist



Gummilist



Børstelist



Skrapebørste